Barrera Industrial Extraíble

FICHA TÉCNICA

Características:

Algunas zonas de una nave necesitan estar protegidas casi siempre, pero deben quedar libres de vez en cuando: el acceso a una máquina para su mantenimiento, una zona de carga que solo se usa en momentos puntuales o un paso que se abre para mover equipos voluminosos. Una barrera fija obliga a desmontarla cada vez; la barrera extraíble se retira en segundos y deja la placa base anclada en el suelo, lista para volver a colocarla.

La placa base incorpora un orificio con rebaba donde se inserta el pie de la barrera. Una pieza en forma de media luna bloquea el pie y se asegura con un tornillo Allen (incluido); para retirarla basta con invertir el proceso. Está fabricada en acero de alta calidad, con acabado amarillo con bandas negras de alta visibilidad.

Especificaciones:

- **Longitud:** 750 y 1.000 mm
- **Altura:** 350 y 600 mm
- **Tubo:** Ø 76 mm, 3 mm de espesor
- **Placa base:** 160 × 140 mm, 10 mm de espesor, con 4 taladros
- **Sistema de fijación:** pieza de bloqueo en media luna y tornillo Allen incluido
- **Acabado:** acero con pintura en polvo amarilla y bandas negras
- **Uso:** solo en interiores

Consideraciones técnicas:

Esta barrera está pensada para interiores y para accesos que se abren de forma puntual. Cuando la barrera está retirada, la placa base sigue fijada al suelo, así que conviene tenerlo en cuenta al decidir su ubicación en zonas de paso.

Aplicaciones:

Se utiliza en accesos de uso ocasional que solo se abren para carga, descarga o movimientos puntuales, y en zonas de mantenimiento donde la maquinaria debe quedar accesible para revisiones. También es útil para proteger equipamiento portátil que cambia de ubicación dentro de la nave.

FERAX IBERIA, SL
Cal Gabatx, s/n · 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
info@ferax.es · T +34 932 750 938 · www.ferax.es